VIBRÁTOR FIALOVÝ GBOD

Návod

OVLÁDÁNÍ
1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
2) Zapnutí vibrátoru provedete tak, že sejmete kryt baterií, vložíte 2 akumulátory typu AA (nejsou součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
3) Na krytu je umístěno kolečko, kterým vibrátor zapnete a také regulujete intenzitu vibrací.

ÚDRŽBA
Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.
Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST
Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná.
Voděodolnost znamená, že na na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT**!
Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE
Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ
Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AA.
Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ
Vibrátor.

Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169