ADVENTNÍ KALENDÁŘ LOVEBOXXX NAUGHTY & NICE 2025 SWAY

(Párový vibrátor)

Návod

OVLÁDÁNÍ

1) Pro zapnutí stiskněte tlačítko „ON/OFF“ po dobu cca 3 vteřin. Rozsvítí se LED dioda a spustí se první vibrační režim.
2) Následnými krátkými stisky tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.
3) Pro vypnutí stiskněte tlačítko „ON/OFF“ po dobu cca 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.
Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.
Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE**!
Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.
Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné.**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-pol akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.
Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.
Doba nabíjení je cca 70 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169

SHIVER
(Vibrační kroužek na penis)
Návod

OVLÁDÁNÍ
1) Pro zapnutí stiskněte tlačítko „ON/OFF“ po dobu cca 3 vteřin. Rozsvítí se LED dioda a spustí se první vibrační režim.
2) Následnými krátkými stisky tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.
3) Pro vypnutí stiskněte tlačítko „ON/OFF“ po dobu cca 3 vteřin.

ÚDRŽBA
Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.
Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST
Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.
Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE**!
Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.
Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné.**

LUBRIKACE
Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ
Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-Ion akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.
Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.
Doba nabíjení je cca 60 minut.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169

LUNA
(Mini masážní hlavice)
Návod

OVLÁDÁNÍ
1) Pro zapnutí stiskněte tlačítko „ON/OFF“ po dobu cca 3 vteřin. Rozsvítí se LED dioda a spustí se první vibrační režim.
2) Následnými krátkými stisky tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.
3) Pro vypnutí stiskněte tlačítko „ON/OFF“ po dobu cca 3 vteřin.

ÚDRŽBA
Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.
Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST
Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.
Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE**!
Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.
Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné.**

LUBRIKACE
Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ
Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-Ion akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.
Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.
Doba nabíjení je cca 60 minut.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169

TOUCH
(Stimulátor klitorisu)
Návod

OVLÁDÁNÍ
1) Pro zapnutí stiskněte tlačítko „ON/OFF“ po dobu cca 3 vteřin. Rozsvítí se LED dioda a spustí se první vibrační režim.
2) Následnými krátkými stisky tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.
3) Pro zapnutí/vypnutí funkce „svírání“ krátce stiskněte spodní tlačítko.
4) Pro vypnutí stiskněte tlačítko „ON/OFF“ po dobu cca 3 vteřin.

ÚDRŽBA
Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.
Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST
Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.
Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE**!
Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.
Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné.**

LUBRIKACE
Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ
Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-Ion akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.
Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.
Doba nabíjení je cca 120 minut.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169

BLUSH WARMING RABBIT
(Vibrátor se stimulátorem klitorisu)
Návod

OVLÁDÁNÍ
1) Vibrátor je vybaven cestovním zámkem, který aktivujete/deaktivujete dvojitým stiskem tlačítka „ON/OFF“. LED dioda zabliká a produkt se uvede do pohotovostního režimu.
2) Pro zapnutí/vypnutí výrobku stiskněte tlačítko „ON/OFF“ po dobu cca 4 vteřin.
3) Následnými krátkými stisky stejného tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními programy.
4) Pro zapnutí/vypnutí funkce nahřívání krátce stiskněte spodní tlačítko.

ÚDRŽBA
Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.
Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST
Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.
Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE**!
Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.
Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné.**

LUBRIKACE
Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ
Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-pol akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.
Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.
Doba nabíjení je cca 120 minut.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169