

VIBRAČNÍ VAJÍČKO AMORESSA EDGAR PREMIUM REMOTE



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Zapnete jej podržením tlačítka po dobu 3 sekund, poté krátkými stisky měníte vibrační režimy.
 - 2) Podržením tlačítka jej také vypnete.
 - 3) Dálkový ovladač má tři tlačítka. Podržením tlačítka on/off jej zapnete a vypnete.
 - 4) Krátkými stisky prostředního tlačítka přepínáte mezi vibračními režimy.
 - 5) Vrchním tlačítkem se třemi obloučky aktivujete ovládání pro vajíčko.
- Dosah ovladače je až 5 metrů.

ÚDRŽBA

Po každém použití vajíčko opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vajíčko je **voděodolné**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na vajíčko může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vajíčko je poháněno kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

První nabití může trvat až 8 hodin.

Dálkový ovladač je poháněn integrovaným Li-on akumulátorem, který nabijete stejným kabelem jako vajíčko.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení pytlík pro úschovu pomůcek.