

Vibrátor s pumpičkou ORGASM

Funkce

Vibrátor s pumpičkou ORGASM kromě tlakových vln přináší požitek pro ženy v podobě vibrací. Má tichý chod a je vyroben ze zdravotně nezávadného hebkého silikonu. Přinášíme Vám návod, jak s **vibrátorem s pumpičkou ORGASM** manipulovat tak, aby jste si své chvíle užila co nejvíce.

Pro stimulaci tlakovými vlnami jednoduše umístěte bílou část s otvorem na klitoris a zapněte funkci tlakových vln. Po nalezení vhodné polohy s pomůckou již nemusíte pohybovat, nejlépe ji udržujte na stejném místě. Má 3 úrovně intenzity tlakových vln. Můžete stimulaci převést také na bradavky. Pro stimulaci klitorisu vibracemi otočte opačnou částí výstupkem na klitoris a zapněte vibrace. Má 8 různých stupňů vibrací a pulzací. Na tomto jazýčku budou vibrace méně intenzivní a tak jsou vhodné pro stimulaci klitorisu.

Pro vibrátor vložte ergonomicky tvarovanou rukojeť do pochvy. Bude se o vás starat jeho jemná textura na povrchu, hladký silikon a 8 druhů vibrací a pulzací.

Vibrátor s pumpičkou ORGASM je vodotěsný dle certifikátu IP67.

V balení naleznete náhradní silikonovou hlavici.

Ovládání

Zapnutí

Podržte prostřední tlačítko se znakem „power“ po dobu 3 vteřin. Rozsvítí se LED dioda nad vrchním tlačítkem a přístroj se tím uvede do pohotovostního režimu.

Tlakové vlny

Pokud je vibrátor v pohotovostním režimu (zapnutý), stiskněte krátce šipku „nahoru“ (vrchní tlačítko) pro zapnutí prvního režimu tlakových vln. Dalšími krátkými stisky přepínáte režimy. Pro vypnutí tlakových vln a přepnutí na vibrace stiskněte krátce šipku „dolů“ (spodní tlačítko).

Vibrace

Pokud je vibrátor v pohotovostním režimu (zapnutý), stiskněte krátce šipku „dolů“ (spodní tlačítko) pro zapnutí prvního režimu vibrací a pulzací. Dalšími krátkými stisky přepínáte režimy. Pro vypnutí vibrací a přepnutí na vibrace stiskněte krátce šipku „nahoru“ (vrchní tlačítko).

Zapnutí

Podržte prostřední tlačítko se znakem „power“ po dobu 3 vteřin. Zhasne LED dioda, vibrace i tlakové vlny ukončí svůj provoz a přístroj se vypne.

Upozornění: Tlačítko šipka „nahoru“ a šipka „dolů“ nefungují stisknutím ve stejný čas.

Malá rada od nás: Při použití lubrikačního gelu na vodní bázi či pod vodou budou vaše prožitky s **vibrátorem s pumpičkou ORGASM** mnohem intenzivnější.

Vibrátor s pumpičkou ORGASM je nabíjecí

Geniální nápad! Tento produkt se jednoduše dobíjí pomocí magnetického USB rozhraní! **Důležité je před prvním použitím přístroj úplně nabít** - což je s dodaným USB nabíjecím kabelem velmi snadné. Jednoduše ukotvíte kabel na kovovém kontaktním místě hračky určeném k tomuto účelu. V případě, že nabíjecí kabel nepřilehne sám o sobě, připojte jej k napájecímu obvodu a okamžik vyčkejte. Aktivuje se tak magnetický účinek a kontakt se připojí automaticky. Díky magnetickému poli si nemusíte dělat starosti ohledně fází, opačné připojení vám magnet nedovolí. LED dioda bliká, zatímco se produkt nabíjí. Jakmile je produkt nabitý, LED dioda zůstane svítit. **Celková doba dobíjení je přibližně 2 hodiny.**

Specifikace

Materiál: silikon, ABS plast

Povrch: matný

Teplota uskladnění: 5 -60 stupňů Celsia

Hlučnost: <45dB

Max. Nabíjecí proud: 500mA

Baterie: Li-on

Kapacita baterie: 450mAh

Nabíjení: doba nabíjení cca 2 hod

Doba provozu: cca 2hod

Napětí nabíjení: 5V

Rozhraní: USB

Údržba

Váš **Vibrátor s pumpičkou ORGASM** se velmi snadno čistí. Je vodotěsný, takže jej můžete opláchnout pod teplou vodou. Silikonovou hlavu můžete vyčistit i vatovou tyčinkou. Pro optimální čištění doporučujeme použít speciální čistící prostředek určený pro údržbu erotických pomůcek. Prodloužíte tím životnost této hračky.

Lubrikace

Doporučená lubrikace v případě silikonových hraček je pouze gely na vodní bázi. Silikonové pomůcky se nesmí lubrikovat přípravky založeny na stejné bázi. Mohou poškodit jemný povrch a tím mu nenávratně vzít jeho vlastnosti, parametry a přednosti.

Uskladnění

Nevystavujte **vibrátor s pumpičkou ORGASM** přímému slunci a extrémním teplotám. Uskladňujte jej odděleně od ostatních hraček v prostředí bez prachu.

Řešení problémů

Máte-li problém s funkcemi nebo se vyskytla jiná chyba na vašem **vibrátoru s pumpičkou ORGASM**, prosím, obraťte se na flagranti@flagranti.cz

FLAGRANTI®