NÁHRDELNÍK S VIBRÁTOREM CRAVE - VESPER 2

Návod

OVLÁDÁNÍ

1) Zašroubujte plně uzávěr. Pokud nebude uzávěr dotažený nebo bude chybět, vibrátor bude chvilku rytmicky vibrovat, ale nespustí se.
2) Krátkým stiskem tlačítka na těle vibrátoru spustíte první vibrační režim.
3) Dalšími krátkými stisky tlačítka měníte jednotlivé rytmy.
4) Podržením tlačítka po dobu 2 vteřin jej vypnete.

POZOR! Používejte pouze ke stimulaci klitorisu nebo bradavek, nikoli vagíny nebo análního otvoru!

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.
Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.
Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu výrobku můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.
Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete náhrdelník s vibrátorem a USB kabel pro nabíjení.

Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169