VIBRAČNÍ KULIČKY SE STIMULÁTOREM KLITORISU Y.LOVE SARA

Návod

OVLÁDÁNÍ

1) Podržte tlačítko power na vajíčku po dobu 2 vteřin.
Přivítá vás rozsvícením LED diody a zapne se do pohotovostního režimu.
2) Následnými krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte jednotlivé rytmy vibrací a pulzací.
3) Vypnete je opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin.
4) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte kuličky do pohotovostního režimu.
5) Podržením tlačítka power na ovladači jej zapnete.
6) Krátkými stisky prostředního tlačítka zapnete a měníte vibrace kuliček, krátkými stisky vrchního tlačítka zapnete a měníte vibrace ovladače.
7) Podržením příslušného tlačítka na ovladači po dobu 2 vteřin pozastavíte tyto vibrace.
8) Vypnout kuličky i ovladač pak musíte jeho vlastním tlačítkem power podržením po dobu 2 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití kuličky opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.
Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Kuličky jsou **voděodolné**, proto je jejich údržba velmi jednoduchá.
Na kuličky může dopadat stříkající voda, ale do vody je ponořit **NESMÍTE**!
Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.
Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné.**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Kuličky jsou poháněny kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.
Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrolka svítí trvale.
Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR 2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kuličky, dálkový ovladač a USB kabel pro nabíjení.

Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169